



- 1 ไม่ควรติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันกลางแจ้ง เพราะจะทำให้ตู้จ่ายน้ำมันเสื่อมสภาพเร็ว และเสียหายจากสิ่งแวดล้อมได้
- 2 ไม่ควรใช้งานตู้จ่ายขณะที่ไฟตก เพราะจะทำให้ตู้จ่ายเกิดการชำรุดเสียหายได้
- 3 ควรทำความสะอาดตู้จ่ายน้ำมันด้วยผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้แห้ง ต่อมาให้เช็ดทำความสะอาดตู้จ่ายให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน
- 4 ไม่ควรเปิดที่ก้นหน้าจอตู้จ่ายทิ้งไว้ เพราะการทำให้หน้าจอเสื่อมสภาพเร็ว อาจจะทำให้มองไม่เห็นตัวเลขบนหน้าจอ
- 5 กรณีน้ำมันหมดถัง ไม่ควรใช้งานตู้จ่ายน้ำมัน เพราะเศษตะกอนที่อยู่ก้นถังน้ำมัน จะทำให้กรองที่อยู่ภายในตู้จ่ายน้ำมันตัน และเกิดการชำรุดเสียหายได้
- 6 หลังลงน้ำมันเสร็จ ไม่ควรใช้งานตู้จ่ายทันที ควรทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม. เพื่อให้เศษตะกอนนอนก้นถังเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
- 7 ควรติดตามการแจ้งเตือนเวลาอัปเดตระบบของทางบริษัท เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8 เวลา Web App (หน้าดูรายงาน และการจัดการระบบน้ำมัน) มีการอัปเดตระบบ จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ แต่ยังสามารถเติมน้ำมันได้ตามปกติ
- 9 หากเกิดปัญหา หรือใช้งานขัดข้องควรรีบแจ้งบริษัททันที เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น

ข้อมูลการติดต่อ



บริษัท ทัสปาว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
189/56 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210



admin@taspow.com

ติดต่อฝ่ายขาย



062-228 8511 คุณป्लीม
092-698 4440 คุณพงษ์
062-448 9900 คุณปลา



WWW.TASPOW.COM



 B.SMART

เทคโนโลยีในการเติมน้ำมัน

ระบบอัจฉริยะจัดการน้ำมันได้อย่างแม่นยำ ติดตามการใช้น้ำมันได้ทุกที่ทุกเวลา น้ำมันไม่รั่วไหล กำไรไม่หาย ช่วยลดต้นทุน



ขั้นตอนการเติมน้ำมัน

1



เปิดแอป B.SMART และเปิดสัญญาณ Bluetooth ในโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อตู้จ่ายน้ำมันผ่านแอป B.SMART

2



ใส่รหัสพินและรหัสไซต์ กด **ลงชื่อเข้าใช้**

รหัสไซต์ หรือ Site Code จะขึ้นต้นด้วย SS(ตัวเลข)

3



เลือกตู้จ่ายน้ำมันที่ต้องการเติม

4



ป้อนหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการเติม หรือ สแกน QR Code กด **ยืนยัน**

5



ใส่เลขไมล์รถปัจจุบัน กด **ยืนยัน**

6



ถ้าต้องการเติมน้ำมันเต็มถังให้กด **การเติม** แต่ถ้าต้องการเติมเป็นจำนวนลิตรให้ป้อนหมายเลขจำนวนลิตรแล้วกด **การเติม** จากนั้นยกมือจ่าย

7



หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วให้นำมือจ่ายใส่ที่ช่องมือจ่าย หรือกด **หยุด** ที่แอปเพื่อนการตัดการทำงาน

8



ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากตอนน้ำมันเสร็จ แอปพลิเคชันจะออกสลิปการเติมการจ่ายน้ำมันใบครั้งนั้น และให้กดย้อนกลับทุกครั้ง

หมายเหตุ หากไม่กด แอปพลิเคชันจะไม่สามารถส่งสลิปขึ้นใบในระบบการออกรายงาน เป็นอันเสร็จสิ้นการเติมน้ำมัน

วิธีสลิปการเติม



B.SMART



หน้าจอแสดงผล ดิจิตอล
หน้าจอแสดงจำนวนลิตร และรหัสโค้ดต่างๆ



ลูกบิดกุญแจ
ล็อคตู้จ่ายน้ำมันสำหรับการซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน



ไส้กรองน้ำ PIUSI
มีหน้าที่กรองน้ำในน้ำมัน เพื่อให้ น้ำมันที่จ่ายออกมาสะอาดที่สุด



มอเตอร์ปั๊ม PANTHER 72
ดูดจ่ายน้ำมัน 72 ลิตร/นาที



มือจ่ายน้ำมัน PIUSI A80
มือจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว



ช่องมือจ่ายน้ำมัน
สำหรับวางมือจ่ายน้ำมัน



K600/3 Pulser
อัตราความแม่นยำ 0.5 %



สายจ่ายน้ำมัน
ขนาดสาย 1 นิ้ว ยาวมาตรฐาน 4 เมตร